



- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót należy przygotować plany sytuacyjne i projektowe.
  2. Oczyszczyć miejsce realizacji przed rozpoczęciem robót.
  3. Wykopy zabezpieczyć betonem w miejscu powstania.
  4. Dla rurty głębszego posadowienia zastosować zabezpieczenie ścianki nad wykopem.
  5. Prace ziemiarstwa wykonywać przy użyciu inwentaryzacji geodezyjnej - inwentaryzacja.
  6. W miejscu wykopania rurty z urządzeniem podciężnym prace wykonywać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
  7. Różne warstwy ściśle do siebie przylegać.
  8. Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z "Wzrostkami technicznymi wykonania i odbioru" i "Instalacje sanitarne i przemysłowe".

archimedia

URZĄD GMINY OSZAROWICE  
42-625 OSZAROWICE, UL. DWORCOWA 15

ZOBOWIĄZANIE  
ZOBOWIĄZANIE  
ZOBOWIĄZANIE

PROJEKT PODŁOŻY PRZEMIAŻA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ

1:100/500

1:100/500

1:100/500

1:100/500